

网络安全重要提示：更改默认登录密码

用于管理设备设置的默认密码为下列其中一项：

- 设备背面或底部标有“**Pwd**”处的密码
- **initpass**

我们强烈建议更改默认的登录密码，以防止未经授权的用户访问您的机器，并且能使以下功能和软件*更有安全保障：

- 网络基本管理
- BRAdmin Light/BRAdmin 专业版
- 远程设置软件（仅通过网络）
- 固件程序更新工具

更改密码的步骤如下：

1. 打开网页浏览器。
2. 在浏览器地址栏输入“http://机器的IP地址”（“机器的IP地址”即该机器的IP地址或者打印服务器的地址）。
例如：http://192.168.1.2
3. 在**登录**区域，输入默认密码：
 - 设备背面或底部标有“**Pwd**”处的密码
 - **initpass**
4. 点击**管理员**选项栏。
5. 在**输入新密码**区域，输入您想设置的密码。如有必要，请写下新密码并保存在安全的地方。
6. 在**确认新密码**区域，重新输入新密码。
7. 点击**提交**。

*功能和软件因机器型号而异。

想要获取更多关于机器的网络功能和软件的信息，请访问网站 support.brother.com，进入您型号的**说明书**页面，浏览该型号的**高级说明书**或者**网络使用说明书**的网络安全章节。