


Brother Image Viewer 指南 (适用于 Android™)



注释说明

本使用说明书使用以下图标：

提示	提示图标：提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。
----	---

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Android 是 Google 公司的商标。

本手册中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

©2012 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

目录

1	简介	1
	概述	1
	支持的操作系统	1
	从 Google Play (Android™ Market) 下载 Brother Image Viewer	1
	扫描到移动设备	2
	支持的文件格式	3
2	使用 Brother Image Viewer 查看和编辑文档	4
	文档列表	4
	打开文档列表	4
	编辑文档	5
	重命名文档	5
	删除文档	5
	旋转文档	6
	合并文档	6
	与其他应用程序共享文档	6
	查看文档页面	7
	打开文档查看各页面	7
	更改页面显示设置	8
	编辑文档页面	9
	拆分文档	9
	删除页面	9
	旋转页面	10
	与其他应用程序共享页面	10
A	故障排除	11
	错误信息	11

概述

Brother Image Viewer 用于在 Android™ 移动设备上查看和编辑使用 Brother 设备扫描的文档。

Brother Image Viewer 支持以下功能：

- 对文档进行分类和编组。
- 编辑文档和页面。

支持的操作系统

Brother Image Viewer 兼容运行 Android™ 2.1 或更高版本的移动设备。

从 Google Play (Android™ Market) 下载 Brother Image Viewer

您可以从 Google Play (Android™ Market) 下载并安装 Brother Image Viewer。为能充分利用 Brother Image Viewer 支持的所有功能，请确保您使用的是最新版本。


若要下载、安装或卸载 Brother Image Viewer，请参见移动设备的使用说明书。

扫描到移动设备

您可以使用 Brother Image Viewer 查看和编辑通过以下方式扫描的文档：

■ 使用 Brother iPrint&Scan 应用程序

Brother iPrint&Scan 是专门用于 Android™ 移动设备一种应用程序。您可以使用该应用程序将通过 Brother 设备扫描的文档直接保存到您的移动设备。



1 移动设备

2 无线接入点 / 路由器


3 有线或无线网络连接

4 网络设备 (本 Brother 设备)

■ 将 Android™ 移动设备直接连接到 Brother 扫描设备

如果您的 Brother 设备可将扫描文档直接保存到 USB 闪存盘中，则您可以将移动设备连接到 Brother 设备并将文档直接保存到移动设备中。

此功能适用于支持 USB 大容量存储模式的移动设备。



1 移动设备

2 USB 接口电缆

3 本 Brother 设备

支持的文件格式

Brother Image Viewer 支持以下文件格式：

- JPEG

- PDF ¹

¹ 不支持加密 PDF 文件、签名 PDF 文件和 PDF/A 文件格式。

文档列表

打开文档列表


您可以从文档列表便捷地访问所需文档，还可从该列表访问编辑菜单。

- 1 打开移动设备上的启动器。
- 2 点击 Brother Image Viewer 图标。

提示

显示许可证协议屏幕时，请仔细阅读并接受该协议的条款。

- 3 将显示文档列表。



- 1 文档分类
- 2 文档标题
- 3 最新排序 / 标题排序选择按钮
点击**最新**或**标题**选择所需排序方式。
- 4 编辑菜单图标 (请参见 >> 第 5 页 **编辑文档**。)

提示


- 通过将 Android™ 移动设备连接到 Brother 设备扫描的 JPEG 文件会根据扫描日期进行分组显示，每个扫描日期对应一个文档。
- 您可以更新文档列表：按 Menu (菜单) 键，然后点击**刷新**。

编辑文档


您可以从文档列表访问以下编辑菜单。

重命名文档


您可以更改标题和分类。

- 1 显示文档列表时，点击您想编辑的文档对应的 。
- 2 点击**编辑数据配置文件**。
- 3 输入所需名称。
- 4 点击**确定**。

删除文档

- 1 显示文档列表时，点击您想删除的文档对应的 。
- 2 点击**删除**。
- 3 点击**确定确认**。

旋转文档

- 1 显示文档列表时，点击您想旋转的文档对应的 。
- 2 点击**向右旋转 90 度**或**将左旋转 90 度**。
文档中的所有页面都将旋转，之后文档将被保存。

合并文档

您可以将多个文档合并为一个文档。


- 1 显示文档列表时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击**合并**。
选择您想合并的所有文档。将按选择文档的顺序进行合并。
- 3 点击**确定**。
- 4 点击**确定确认**。

提示

所选第一个文档的标题和分类将用作合并文档的标题和分类。如果未输入特定项目的信息，将使用包含该信息的下一文档中的相应项目。

与其他应用程序共享文档

可使用其他应用程序打开文档。

- 1 显示文档列表时，点击您想与其他应用程序共享的文档对应的 。
- 2 点击**共享**。
- 3 选择将共享该文档的应用程序使用的文件格式 (JPEG 或 PDF)。
- 4 将显示可共享该文件的应用程序列表。点击所需应用程序。
有关操作该应用程序的信息，请参见与之配套的使用说明书。

查看文档页面


打开文档查看各页面

- 1 显示文档列表时，点击您想查看的文档。
- 2 将显示页面缩略图。从所显示缩略图中选择您想查看的页面。

提示

显示缩略图时可以删除页面。按 Menu (菜单) 键，点击**编辑图像**，然后选择您想删除的页面。点击**删除**，然后点击**确定**确认。

- 3 将显示所选页面。



提示

- 您可以通过向左或向右滑动查看多页文档中的其他页面。
- 可跳转到其他页面。按住所显示页面，直到显示页码跳转屏幕。滑动滑块选择您想查看的页面，然后点击**确定**。

更改页面显示设置

屏幕方向设置

您可以将屏幕方向锁定为纵向或横向。

- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击高级设置。
- 3 点击屏幕方向。
- 4 点击纵向固定、横向固定或依赖设备。

页面缩放设置

您可以更改所显示页面的尺寸，以适应屏幕大小。

- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击高级设置。
- 3 点击缩放。
- 4 执行以下操作中的一项：
 - 若要调整页面大小以适应屏幕宽度，请点击适合宽度。
 - 若要调整页面大小以适应屏幕高度，请点击适合高度。

页序设置

向左或向右滑动时可以更改页序。


- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击高级设置。
- 3 点击拨动方向。
- 4 点击向左拨动转至下一页或向右拨动转至下一页。

编辑文档页面

您可以从页面显示屏幕访问以下编辑菜单。


拆分文档

您可以将文档拆分为两个文档，以所显示页面的后一页为界。

- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击**编辑图像**。
- 3 点击 。
- 4 点击**拆分**。
- 5 将显示拆分当前文档后所创建的新文档的标题。点击**确定**。
拆分后将删除原文档，仅保留新文档。



删除页面

您可以删除文档的页面。

- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击**编辑图像**。
- 3 点击 。
- 4 点击**确定确认**。

旋转页面

您可以旋转所显示页面。

- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击**编辑图像**。
- 3 点击  或 。
将 90° 旋转当前显示页面，之后文档将被保存。

与其他应用程序共享页面

可使用其他应用程序打开所显示页面。

- 1 显示所需页面时，按 Menu (菜单) 键。
- 2 点击**共享**。
- 3 将显示可共享该文件的应用程序列表。点击所需应用程序。将以 JPEG 文件格式共享文件。
有关操作该应用程序的信息，请参见与之配套的使用说明书。

错误信息

任何一种完善的办公产品都有可能出现错误。如果出现错误，您的应用程序将显示错误信息。下表列出了最常见的错误信息。您可以自行纠正大部分错误。

错误信息	原因	措施
无法旋转图像。	可用内存不足。	删除任何不必要的数据，以增加可用内存。
不支持该 PDF 文件格式。	不支持加密 PDF 文件、签名 PDF 文件和 PDF/A 文件格式。	无法打开该 PDF 文件。
“XXX” 已删除。请按“刷新”按钮。	可能已使用 Brother Image Viewer 以外的其他应用程序删除了该数据。	按 Menu (菜单) 键，然后点击 刷新 更新文档列表，以显示当前可用的所有文档。

brother®

请访问我们的全球网站：
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com